

Die i-wi Funkanzeige – GAZ 7-iwi



- Funkempfänger für **1x Mahr-Messgerät mit integrated wireless* (i-wi)**
- **Gut-/Schlecht-Beurteilung (3 Stufen)**, Farbwechsel der Schrift** bei Toleranzüberschreitung
- Verschiedene Aufstellmöglichkeiten: Wandbefestigung, Tisch stehend "schräg oder senkrecht"
- Toleranzeinstellung über das Messmittel
- Anzeige für Umrechnungswerte/z.B. Ø-Umfang
- Fußtasteranschluss zur Datenübertragung an den PC
- Ausgabeformat: **Human Interface Device** als Tastaturformat (HID)

z.B. GAZ 7-iwi



Abmessungen: 75mm x 35mm x 230mm (H x T x B) ohne Standfuß
Gewicht: ca. 635g

GAZ 7-iwi auf Anfrage***

1x Funkanzeige/empfänger*
incl. USB-Kabel + Steckernetzteil

* für 1x Mahr-Messgerät mit integrated wireless (i-wi),
z.B. MarCal 16EWri, MarCator 1086Ri, MarCator 1087BRi
und MarCator 1087Ri.

** Anzeige: Schrifthöhe beträgt ca. 25 mm, die Farbe der Standardschrift ist grün, gelb oder rot (ohne Toleranzmessung) und grün (bei Toleranzmessung).
Die Toleranzfarben sind grün, gelb und rot.

*** Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de