


T-Box 301 USB



- USB-Tastaturinterface mit unterschiedlicher Anzahl der Eingänge (je nach Ausführung)
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Das USB-Interface gibt sich als Tastatur zu erkennen
- Abschlusszeichen* wie Enter oder Tab können am USB-Interface eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
- Weitere Einstellungen wie Sprache*, Trennzeichen* und **Timer***
- Datenübertragung per Fußtaster, Data-Taste am Kabel/Messmittel oder **Timer***



Abmessungen: 52mm x 122mm x 168mm (H x T x B)
Gewicht: ca. 640g

T-Box 301 USB **auf Anfrage****
6x Digimatic-Eingang
incl. USB-Kabel

* Gerät verfügt über eine integrierte Menü-Funktion

** Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494


T-Box 300 USB

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de

T-Box 300 USB



- USB-Tastaturinterface mit unterschiedlicher Anzahl der Eingänge (je nach Ausführung)
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Das USB-Interface gibt sich als Tastatur zu erkennen
- Abschlusszeichen* wie Enter oder Tab können am USB-Interface eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
- Weitere Einstellungen wie Sprache*, Trennzeichen* und **Timer***
- Datenübertragung per Fußtaster, Data-Taste am Kabel/Messmittel oder **Timer***



T-Box 300 USB *auf Anfrage***
3x Digimatic-Eingang
incl. USB-Kabel

* Gerät verfügt über eine integrierte Menü-Funktion

** Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494

T-Box 301 USB

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de